

CENTEK® air

СТ-6022/23/24

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР
ТЕПЛОВИЙ ВЕНТИЛЯТОР
ЖЕЛДЕТКИЧ ЖЫЛЫТКЫЧ
ЖЫЛУ ЖЕЛДЕТКІШІ
ӘҮРҮІАЗЫН ҚЫЗЫГЫЛЫ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
НҰСҚАУЛЫ ПАЙДАЛАНУШЫ
КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА
КОЛДОНУУЧУНУН ЖЕТЕКЧИЛИГИ
ОҢСИЯТГӨБӨЛҮН ӘӨЛІШГЧС





РУССКИЙ

Уважаемый потребитель!

**Благодарим Вас за выбор продукции ТМ СЕНТЕК.
Мы гарантируем безупречное функционирование данного изделия при
соблюдении правил его эксплуатации.**

Пожалуйста, перед началом эксплуатации внимательно изучите данную инструкцию. Изготовитель не несет ответственности в случае использования прибора не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток неквалифицированного ремонта прибора. Если Вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

Тепловентилятор является бытовым прибором и не предназначен для использования в промышленных целях!

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
- Прибор предназначен только для домашнего использования.
- Не накрывайте прибор! Это может привести к его перегреву.
- Никогда не оставляйте прибор без присмотра во время его работы. Если при-

бор не используется, убедитесь, что он выключен (переключатель находится в положении \textcircled{O}) и отсоединен от сети электропитания.

- Не располагайте прибор в непосредственной близости от электрической розетки.
- Не прокладывайте шнур электропитания под ковром или другими ковровыми покрытиями.
- Не допускайте, чтобы шнур электропитания лежал на проходе. Об него можно споткнуться.
- Убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению в сети электропитания, а розетка соответствует вилке электропитания прибора. Не используйте переходники во избежание возникновения пожара.
- Запрещается использовать принадлежности и запасные части других изготовителей. В случае использования таких деталей гарантия изготовителя аннулируется.
- Запрещается использовать прибор при повреждении сетевого шнура, вилки и других частей прибора.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.
- Не используйте удлинитель для подключения прибора к электросети. Это может спровоцировать возникновение короткого замыкания и перегрева прибора.
- Используйте прибор в хорошо вентилируемых помещениях. Не допускайте попадания посторонних предметов внутрь обогревателя. Не закрывайте вытяжные отверстия и отверстия воздухозаборника. Это может спровоцировать возникновение пожара.
- Прибор необходимо устанавливать на ровной твердой сухой поверхности. Рядом с прибором не должно быть предметов на расстоянии ближе 1 метра.
- Не устанавливайте прибор рядом с легковоспламеняющимися материалами (постельное белье, шторы и т. д.) и жидкостями.
- Не используйте прибор в помещениях, где хранятся горючие жидкости, краски, в гаражах.
- Не используйте прибор вблизи ванной, душевой кабины или бассейна. Не устанавливайте прибор в местах, где он может упасть в воду. Не допускайте контакта прибора с водой.

- Во время работы прибор нагревается. Не дотрагивайтесь до нагревательных поверхностей. Используйте специальные ручки, расположенные на корпусе прибора.
- Убедитесь, что во время использования прибора в электросеть не подключены другие нагревательные устройства. Это может привести к перегрузке электросети.
- Особые условия по перевозке (транспортировке), реализации: нет
- Обогреватель нельзя располагать непосредственно под штепсельной розеткой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во избежание перегрева не накрывать обогреватель.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Данный обогреватель не оборудован устройством управления температурой в комнате. Не использовать обогреватель в малых помещениях, когда в них находятся лица, не способные покинуть помещение собственными силами, если не обеспечено постоянное наблюдение за ними.

- Не используйте прибор в комнате с площадью менее 5 м².
- Шнур электропитания не должен соприкасаться с нагревательными элементами прибора.

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Основные характеристики:

- 3 режима работы
- 2 режима мощности
- Функция защиты от перегрева
- Площадь обогрева 15 м²

1. Корпус

2. Переключатель режимов

3. Защитная сетка

4. Индикатор работы

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Тепловентилятор - 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед использованием убедитесь, что прибор установлен на ровной поверхности. Убедитесь, что переключатель находится в положении . Вставьте шнур электропитания в розетку.

Режимы работы:

- ВЫКЛ
- ВЕНТИЛЯЦИЯ
- ОБОГРЕВ (750 Вт)
- ОБОГРЕВ (1500 Вт)

1. Подключите устройство к розетке.
2. Поверните ручку в положение , устройство будет работать в режиме вентиляции.
3. Поверните ручку в положение , устройство будет работать на низкой температуре (750 Вт).
4. Поверните ручку в положение , устройство будет работать на высокой температуре (1500 Вт).
5. После завершения работы поверните переключатель в положение и отсоедините от сети электропитания.

5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- Прибор требует регулярной чистки наружных поверхностей.
- Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему остыть!
- Тщательно удалайте пыль с решетки прибора.

ВНИМАНИЕ!

- Не погружайте прибор в воду.

- Не допускайте контакта прибора с водой.

- Не используйте абразивные чистящие средства.

- Храните прибор в сухом месте, предварительно сматыв и поместив шнур в отсек для шнура.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность:

- 1-й режим: 750 Вт
- 2-й режим: 1500 Вт

Напряжение: 220-240 Вт ~50/60 Гц



ВНИМАНИЕ! Прибор нельзя накрывать во время и сразу после эксплуатации.

7. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Защита окружающей среды

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно.

По возможности при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.

Утилизация прибора

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки - год, 4 и 5 знаки - месяц производства). По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется генеральным сервисным центром ООО «Парина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: 8 (861) 991-05-42.

Название организации, принимающей претензии в Казахстане: ТОО «Белая Техника», г. Алматы, ул. Макатаева 33/2, н.п. 50. Тел./факс: +7 (727) 225-41-13. Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание товара, указан на сайте <https://centek.ru/servis>

Продукция имеет сертификат соответствия.



9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Изготовитель: NINGBO JOY GARDEN ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD. (Нингбо Джой Гарден Электрик Эпплайнс Ко., Лтд). Адрес: Китай, №12, Qianxinwu, Fushan Village, Guanhaiwei Town, Cixi, Ningbo, Zhejiang. (Китай, №12, Тсиансину, Фушан Вилладж, Гуанхайвэй Таун, Сиши, Нингбо, Жежианг).

Импортер: ИП Асрумян К.Ш. Адрес: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пащковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- механические повреждения;
- естественный износ прибора;
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
- неправильная установка, транспортировка;
- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и др.), а также другие причины, независящие от продавца и изготовителя;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка

превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным техническим стандартам;

- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;

б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертель, шланги, трубы, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха);

- для приборов, работающих от батареек, - работа с неподходящими или истощенными батарейками;

- для приборов, работающих от аккумуляторов, - любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямого или косвенного нанесенный продукцией ТМ CENTEK людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

Срок службы данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора.

Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки - год, 4 и 5 знаки - месяц производства).

ҚАЗАҚ

Құрметті тұтынушы!

ТМ CENTEK өнімдерін қолданыңыз үшін раҳмет. Біз кепілдік береміз мінсіз жұмыс істеуі осы бұйымдар сақтай отырып, оны пайдалану ережелері.

Дайындаушы аспалты тікелей мақсаты бойынша пайдаланған жағдайда және осы Нұсқаулықта көрсетілген ережелер мен шарттар сақталмаған жағдайда, сондай-ақ аспалты білкті емес жөндөуге арекет жасаған жағдайда жауапты болмайды. Егер сіз құралды пайдалану үшін басқа тұлғаға тапсырыңыз келсе, оны осы Нұсқаулықпен бірге жіберіңіз.

Жылытқыш-бұл тұрмыстық, құрал және жоқ, өнеркасітін мақсаттарда пайдалануға арналған!

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Сіз сатып алған құрылғы Ресей Федерациясындағы электр құрылғыларына қолданылатын барлық ресми қауіпсіздік стандарттарына сәйкес

келеді. Өмірге және денсаулыққа қауіпті жағдайлардың туындауын, сондай-ақ аспалтың мерзімінен бұрын істен шығуын болдырмау үшін төменде көрсетілген шарттарды қатаң сақтау қажет:

- Аспал физикалық, сезімдік немесе ақылой қабілеттері тәмен адамдардың (балалардың қоса алғанда) немесе оларда өмірлік тәжірибелі немесе білімі болмаған кезде, егер олар бақылауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның аспалты пайдалануы туралы нұсқау берілмеген болса, пайдалануға арналмаған. Құрылғымен ойнауға жол бермеу үшін балалар бақылауда болуы керек.
- Құрылғы тек үйде пайдалануға арналған.
- Құрылғыны жаппаңы! Бұл оның қызып кетуіне әкелуі мүмкін.
- Ешқашан аспалты оның жұмысы кезінде қараусыз қалдырымаңы. Егер құрылғы қолданылмаса, оның әвшірлігеннің көз жеткізің (қосқыш О күйінде) және қуат көзінен ажыратының.
- Мертден кем аспал жақын электр розеткалар.
- Кілемнің немесе басқа кілемнің астына қуат сымын салмаңыз.
- Электр қоректендіру сымының өткелде жатуына жол берменіз. Сіз оған сүрінуге болады.
- Құрылғыдағы кернеу қуат көзінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз, ал розетка құрылғының қуат ашасына сәйкес келеді. Пайдаланбаңыз өткізіштер болдырмау үшін өрт пайда болған.
- Басқа өндірушілердің керек-жараптары мен қосалқы белшектерін пайдалануға тыйым салынады. Мұндай белшектерді пайдаланған жағдайда дайындаушының кепілдігі жойылады.
- Желілік Шнур, айыр және аспалтың басқа да беліктері бүлінген кезде аспалты пайдалануға тыйым салынады.
- Қуат сымы зақындаған жағдайда оны қауіпті болдырмау үшін ауыстыруды дайындаушы, сервистік қызмет немесе осыған үқсас білкті персонал жүргізу тиіс.
- Құрылғыны электр желісіне қосу үшін үзартқышты пайдаланбаңыз. Бұл қысқа түйікталу мен құрылғының қызып кетуіне әкелуі мүмкін.

Құрылғыны жақсы желдептілітін жерлерде қолданыңыз.

Жылытқыштың ішіне бөгед заттардың тусуіне жол берменіз. Шығатын тесіктер мен ауа кіретін тесіктерді жаппаңыз. Бұл өрттік пайда болуына себеп болуы мүмкін.

Құрылғыны тегіс, қатты, құрғақ бетке орнату керек. Аспалтың жаңында 1 метрден жақын қашықтықта заттар болмауы тиіс.

Құрылғыны жанғын материалдардың (тесек-орын, перделер және т.б.) және сүйкітықтардың жаңына орнатпаңыз.

Құрылғыны жанғыш сүйкітықтар, бояулар сақталатын бөлмелерде, гараждарда пайдаланбаңыз.

Құрылғыны ваннага, дүшқа немесе бассейнге жақын пайдаланбаңыз. Құрылғыны суға тусу мүмкін жерлерде орнатпаңыз. Құрылғының сүмен жанасуына жол берменіз.

Жұмыс кезінде жылытқыш қызды. Қыздыру беттеріне қол тигізбеніз. Құрылғының корпусында орналасқан арнайы тұтқаларды қолданыңыз.

Құрылғыны пайдалану кезінде басқа жылыту құрылғыларының электр желісіне қосылмағанына көз жеткізіңіз. Бұл электр желісінің шамадан тыс жүктелуіне әкелуі мүмкін.

Ауданы 5 м²-ден аз болмеде аспалты пайдаланбаңыз.

Электрмен қоректендіру сымы жылытқыштың қыздыру элементтерімен жанаспауы тиіс.

Тасымалдау (тасымалдау), өткізу бойынша ерекше шарттар: жоқ, Жылытқышты тікелей штепсель розеткасының астына қоюға болмайды.

Ескерту! Қызып кетпес үшін жылытқышты жаппаңыз.

Ескерту! Бұл жылытқыш болмегедегі температуралы басқару құрылғысымен жабдықталмаған. Жылытқышты шағын үй-жайларда үйжайдан ез күшімен шыға алмайтын адамдар болған кезде, егер оларды тұрақты бақылау қамтамасыз етілмесе, пайдалануға болмайды.

- Ауданы 5 м²ден аз болмада аспапты пайдаланбаңыз.
- Электрмен қоректендіру сымы аспаптың қыздыру элементтерімен жанаспауды тиis.

2. ҚУРАЛДЫҢ СИПАТТАМАСЫ

Негізгі сипаттамалары:

- 3 жұмыс режимі
- 2 қуат режимі
- Қызыл кетуден қорғау функциясы
- Жылыту ауданы 15 м²

1. Корпус
2. Режимдерді ауыстырып қосқыш
3. Қорғаныс торы
4. Жұмыс көрсеткіші

3. ЖИЫНТЫҒЫ

1. Жылу желдеткіші - 1 дана
2. Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық - 1 дана

4. ЖҰМЫС ТАРТІБІ

Қолданар алдында құрылғының тегіс жерге орнатылғанына көз жеткізіл. Барлық қосқыштар О, күйде екенине көз жеткізіл. Қуат сымын салыңыз розеткаға.

Жұмыс режимдері:

- - OFF
- ✖ - Желдету
- ✳ - Жылыту (750 Вт)
- ✳ - Жылыту (1500 Вт)

1. Құрылғыны розеткаға қосыңыз.
2. Тұтқаны орнына бұраңыз ✖, құрылғы желдету үшін жұмыс істейді.
3. Тұтқаны позицияға бұраңыз ✳, құрылғы төмен температурада жұмыс істейді (750 Вт).
4. Тұтқаны позицияға бұраңыз ✳, құрылғы жоғары температурада жұмыс істейді (1500 Вт).
5. Жұмыс аяқталғаннан кейін коммутаторды O, күйіне бұраңыз, қуат көзінен ажыратыңыз.

5. ҚҰРЫЛҒЫНЫ КҮТУ

Электрлік жылытқышты бетіне шақ жинамас үшін үнемі сұрту керек.

- Жылытқышты өшіріп, онызлектр желсінен ажыратыңыз, сұтып, дымқып шуберекпен сұртіңіз.
- Жұғыш және абразивті заттарды пайдаланбаңыз.

НАЗАР

- Аспапты суға салмаңыз.
- Құрылғының сүмен жанасуына жол бермеңіз.
- Абразивті тазартқыштарды пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны құрғақ жерде сақтаңыз, сымды алдынала орап, сымға ариналған белгікке салыңыз.

6. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Қуат:

- 1-ші режим: 750 Вт
 - 2-ші режим: 1500 Вт
- Кернеу: 220-240 Вт ~50/60 Гц



НАЗАР Құрылғыны пайдалану кезінде және одан кейін бірден жабуға болмайды.

7. ҚУРАЛДЫ ҚАДЕГЕ ЖАРАТУ

Аспап қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін едеттегі тұрмыстық қоқыстардан бөлек қадеге жаратылуы мүмкін. Оны Электрондық аспалтар мен электр құралдарын қайта өндеге арнайы қабылдау пунктіне тапсыруға болады.

8. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соңғы тұтынуыша сату күнінен бастап 5 жылды құрайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты одан арі пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін жақын мәндағы автор-ландаудырылған сервис орталығына хабарласыңыз. Бұйымның шығарылған күні сериялық нөмірде көрсетілген (2 және 3 белгілер – жылы, 4 және 5 белгілер – Өндіріс айы). Қазақстандағы талаптар қабылдау үйімінің атаптасы: «Белая техника» ЖШС («Ақ Техника» ЖШС), Алматы қ., Мақатаев к-сі 33/2, н.л. 50. Тел./ факс: +7 (727) 225-41-13. Сатын алушылардан шағымдарды қабылдауға үакілетті және Қазақстан Республикасында тауарға жөндеу мен техникалық қызмет көрсетуді жүргізетін үйімінің мекенжайы мен басқа да деректемелері сайтта көрсетілген <https://centek.ru/servis>

Өттімнің сәйкестік сертификаты бар.



9. ӨНДІРУШІ ЖӘНЕ ИМПОРТТАУШЫ

Импорттаушы: ИП Асрумян К.Ш. Мекенжайы: Ресей, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

ҚҰРМЕТТІ ТҮТҮНШУШЫ!

Барлық аспалтарға кепілдік мерзімі соғыға түтүншүшіға сату күнінен бастап 12 ай. Осы кепілдік талонымен өндіруші осы құралдың жарамдылығын растайды және өндірушінің кінасінен туындаған барлық ақауларды тегін жоға бойынша міндеттемені візіне алады.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ ҚӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ:

1. Кепілдік келесі ресімде шарттары сақталған жағдайда жарамды:
 - үлгінің атауы, оның сериялық номірі, сату күні қорсетілген дайындашының түпнұсқасы, кепілдік талонын дұрыс және нақты толтыру, сатушы фирмалың мөрі және кепілдік талондағы сатушы фирмасының екілінің қолы, әрбір жыртылмалы купондағы мөрлер, сатып алушының қолы болған жағдайда.
2. Жоғарыда көрсетілген құжаттар ұсынылмаған жағдайда немесе олардағы ақпарат Толық емес, анық емес, қарама-қайшы болса, өндіруші кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын візіне қалдырады.
3. Кепілдік келесінің үйінде мерзімді қызмет көрсетуді, тазалауды, орнатуды, құралды балтауды қамтыймайды.
4. Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар:
 - механикалық зақын;
 - құрылғының табиғи тозуы;
 - пайдалану шарттарын сақтамау немесе иесінің қате әрекеттері;
 - дұрыс орнату, тасымалдау;
 - табиғи апараттар (наизаған, өрт, су тасқыны және т. б.), сондай-ақ сатушы мен дайындашыға тәуелсіз басқа да себептер;
 - аспалтық ішінше бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің түсүі;
 - екілетті емес тұлғалардың конструктивтік ауыстыруларын жедеу немесе енгізу;
 - аспалтың касіби мақсатта пайдалану (жүктеме тұрмыстық қол-

дану деңгейінен асып түседі), аспалты мемлекеттік техникалық стандарттарға сәйкес көлемейтін қоректендіруші телекоммуникациялық және кабельдік жөлілерге қосу;

- бұйымның төмөнде санамаланған керек-жараптарының істен шығуы, егер оларды ауыстыру конструкциямен көзделсе және бұйымды бөлшектеумен байланысты болмаса:

a) қашықтан басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері (батареялар), сыртқы қуат беру блоктары және зарядтау құрылғылары;

b) шығыс материалдары мен аксессуарлары (буып-тую, қантар, белдіктер, сөмкелер, торлар, пышактар, колбалар, тәрелкелер, тұғырлар, торлар, вертелалар, шлангілер, тұтқітер, щеткалар, саптамалар, шаң жинағыштар, сүзгілер, мис сікірғіштер);

- батареялардан жұмыс істейтін аспалтар үшін-жарамсыз немесе сарқылған батареялармен жұмыс істей;
- аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспалтар үшін-аккумуляторларды зарядтау және зарядтау ережелерін бұзудан туындаған кез келген зақымданулар.

5. Осы кепілдікті өндіруші қолданыстағы заңнамада белгіленген түтүншүшіның құқықтарына қосымша береді және оларды ешбір дәрежеде шектемейді.

6. Өндіруші, егер бұл бұйымды пайдалану, орнату ережелері мен шарттарын сақтамау нәтижесінде болған жағдайда, адамдарға, Үй жануарларына, түтүншүшің және/немесе взе үшінші тұлғалардың мүлкіне тікелей немесе жанама келтірілген зиян үшін; түтүншүшің және/немесе взе үшінші тұлғалардың еңсерілмейтін күш жағдайларының қасақана және/немесе абаисызыда әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін жауапты болмайды.

7. Сервистік орталықта жүгінген кезде бұйымды қабылдау тек таза күйінде ұсынылады (аспалта азық-түлік, шаң және басқа да ластаулар болмауы тиіс).

Өндіруші алдын ала ескертусіз аспалтың дизайны мен сипаттамаларын взертуге құқылы.

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соғыға түтүншүшіға сату күнінен бастап 5 жылдың құрайды. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін авторизацияланған сервистік қызметке хабарласыныз

УКРАЇНСЬКИЙ

Шановний споживач!

Дякуємо Вам за вибір продукції ТМ CENTEK. Ми гарантуємо бездоганне функціонування даного виробу при дотриманні правил його експлуатації.

Виробник не несе відповідальність у разі використання приладу не за прямим призначенням і при недотриманні правил і умов, що вказані в цій інструкції, а також у разі спроб некваліфікованого ремонту приладу. Якщо Ви бажаєте передати прилад для використання іншій особі, будь ласка, передавайте його разом із цією інструкцією.

Обігрівач є побутовим приладом і не призначений для використання в промислових цілях!!

1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Придбаний Вами прилад відповідає всім офіційним стандартам безпеки, прийнятим до електроприладів у Російській Федерації.

Щоб уникнути виникнення ситуацій, небезпечних для життя і здоров'я, а також для передчасного виходу приладу з ладу необхідно суворо дотримуватися переврахованих нижче умов:

- Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, чуттевими або розумовими здібностями або за

- відсутності в них життєвого досвіду чи знань, якщо вони не перебувають під контролем або не проінструктовані про використання приладу особою, яка відповідає за їх безпеку. Діти повинні перебувати під контролем для недопущення гри з приладом.
- Прилад призначений тільки для домашнього використання.
- Не накривайте прилад! Це може привести до його перегріву.
- Ніколи не залишайте прилад без нагляду під час його роботи. Якщо прилад не використовується, переконайтесь, що він виключений (перемикач знаходитьться в положенні) і від'єднаний від мережі електроживлення.
- Не розташуйте прилад безпосередньо поблизу електричної розетки.
- Не прокладайте шнур електроживлення під килимом або іншим підлоговим покриттям.
- Не допускайте, щоб шнур електроживлення лежав на проході. Об нього можна спілкнутися.
- Переконайтесь, що напруга, вказана на приладі, відповідає напрузі в мережі електроживлення, а розетка відповідає вилці електроживлення приладу. Не використовуйте переходники, щоб уникнути появи пожежі.
- Забороняється використовувати принадлежності і запасні частини інших виробників. В разі використання таких деталей гарантія виробника анулюється.
- Забороняється користуватися приладом при пошкодженні мережного шнура, вилки й інших частин приладу.
- При пошкодженні шнура живлення його заміні, щоб уникнути небезпеки, повинен проводити виробник, сервісна служба або аналогічний кваліфікований персонал.
- Не використовуйте подовжувач для підключення приладу до електромережі. Це може спровокувати виникнення короткого замикання і перегріву приладу.
- Використовуйте прилад у добре вентильованих приміщеннях. Не допускайте потрапляння сторонніх предметів всередину обігрівача. Не закривайте витяжні отвори й отвори повітrozабірника. Це може спровокувати виникнення пожежі.
- Прилад необхідно встановлювати на рівній, твердій, сухій поверхні. Поруч із приладом не повинно бути предметів на відстані більше 1 метра.

- Не встановлюйте прилад поруч із легкозаймистими матеріалами (постільна білизна, штори і т.ін.) і рідинами.
- Не використовуйте прилад в приміщеннях, де зберігається пальні рідини, фарби, у гаражах.
- Не використовуйте прилад поблизу ванної, душової кабіни або басейну. Не встановлюйте прилад у містах, де він може впасти у воду. Не допускайте контакту приладу з водою.
- Під час роботи прилад нагрівається. Не доторкайтесь до нагрівальних поверхонь. Використовуйте спеціальні ручки, розташовані на корпусі приладу.
- Переконайтесь, що під час використання приладу до електромережі не підключені інші нагрівальні пристрої. Це може привести до перевантаження електромережі.
- Шнур електроживлення не повинен стикатися з нагрівальними елементами обогрівача.
- Особливі умови з перевезення (транспортування), реалізації: немає.
- Обігрівач не можна розташовувати безпосередньо під штепельною розеткою.

Попередження! Щоб уникнути перегріву не накривати обігрівач.

Попередження! Даний обігрівач не обладнаний пристроєм управління температурою в кімнаті. Не використовувати обігрівач в малих приміщеннях, коли в них знаходяться особи, не здатні покинути приміщення власними силами, якщо не забезпечено постійне спостереження за ними.

- Не використовуйте прилад в кімнаті з площею менше 5 m^2 .
- Шнур електроживлення не повинен стикатися з нагрівальними елементами приладу.

2. ОПИС ПРИЛАДУ

Herizgi силаттамалары:

- 3 режими роботи
- 2 режими потужності
- Функція захисту від перегріву
- Площа обігріву 15 m^2

1. Корпус
2. Перемикач режимів
3. Захисна сітка
4. Індикатор роботи

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ

1. Тепловентилятор - 1 шт.
2. Керівництво по експлуатації - 1 шт.

4. ПОРЯДОК РОБОТИ

Перед використанням переконайтесь, що прилад встановлений на рівній поверхні. Переконайтесь, що всі перемикачі знаходяться в положенні . Вставте шнур живлення в розетку.

Режими роботи:

- ВІКЛ
- ВЕНТИЛЯЦІЯ
- Обігрів (750 Вт)
- Обігрів (1500 Вт)

1. Підключіть пристрій до розетки.
2. Поверніть ручку в положення , пристрій буде працювати для вентиляції.
3. Поверніть ручку в положення , пристрій буде працювати на низькій температурі (750 Вт).
4. Поверніть ручку в положення , пристрій буде працювати на високій температурі (1500 Вт).
5. Після завершення роботи поверніть перемикач в положення , від'єднаний від мережі електроживлення.

5. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

Електричний обігрівач слід регулярно протирати, щоб уникнути скупчення пилу на поверхні.

- Виключіть обігрівач і відключіть його від електромережі, дайте йому охолонути і протріть його вологовою тканиною.
- Не використовуйте мийні та абразивні засоби.

УВАГА!

- Не занурюйте прилад у воду.
- Не допускайте контакту приладу з водою.
- Не використовуйте абразивні чистячі засоби.
- Зберігайте прилад в сухому місці, попередньо змотавши і помістивши шнур у відсік для шнура.

6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потужність:

- 1-й режим: 750 Вт
- 2-й режим: 1500 Вт
- Напруга: 220-240 Вт ~50/60 Гц



УВАГА! Прилад не можна накривати під час і відразу після експлуатації.

7. УТИЛІЗАЦІЯ ПРИЛАДУ

Прилад після завершення терміну служби може бути утилізований окремо від звичайного побутового сміття.

Його можна здати в спеціальний пункт прийому електронних приладів і електроприладів на переробку.

8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ, ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Термін служби для даного виробу становить 5 років із дати реалізації кінцевому споживачу за умови, що виріб використовується в суровій відповідності до даної інструкції з експлуатації та застосовними технічними

стандартами. Після завершення терміну служби зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру для одержання рекомендацій із подальшої експлуатації виробу. Дата виробництва виробу вказана в серійному номері (2 і 3 знаки - рік, 4 і 5 знаки - місяць виробництва). Гарантійне і післягарантійне обслуговування здійснюється генеральним сервісним центром ТОВ «Ларіна-Сервіс», м. Краснодар. Тел.: 8 (861) 991-05-42. Адреса та інші реквізити організації, уповноваженої на прийняття претензій від покупців, яка здійснює ремонт і технічне обслуговування товару в Україні, вказана на сайті <https://centek.ru/servis>.

Продукція має сертифікат відповідності.



9. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА Й ІМПОРТЕРА

Імпортер: ІП Асрумян К.Ш. Адреса: Росія, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковський, ул. Атамана Лисенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

ШАНОВНИЙ СПОЖИВАЧ!

Термін гарантії на всі прилади 12 місяців з дати реалізації кінцевому споживачу. Даним гарантійним талоном виробник підтверджує справність даного приладу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника.

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ:

1. Гарантія діє при дотриманні таких умов оформлення:

- правильне і чітке заповнення оригінального гарантійного талона виробника із зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу, за наявності печатки фірми-продавця і підпису представника фірми-продавця в гарантійному талоні, печаток на

кожному відривному купоні, підпису покупця. Виробник залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні в разі ненадання вказаних вище документів, або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.

2. Гарантія діє при дотриманні таких умов експлуатації:

- використання приладу в суровій відповідності до інструкції з експлуатації;
- дотримання правил і вимог безпеки.

3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, чищення, устновлення, настройку приладу на дому у власника.

4. Випадки, на які гарантія не поширюється:

- механічні пошкодження;
- природний знос приладу;
- недотримання умов експлуатації або помилкові дії власника;
- неправильна установка, транспортування;
- стихійні лиха (бліскавка, пожежа, повінь та ін.), а також інші причини, що не залежать від продавця і виробника;
- потрапляння всередину приладу сторонніх предметів, рідин, комах;
- ремонт або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
- використання приладу в професійних цілях (навантаження перевищує рівень побутового застосування), підключення приладу до живильних телекомунікаційних і кабельних мереж, що не відповідають Державним технічним стандартам;
- вихід із ладу перерахованого нижче приладдя виробів, якщо їх заміна передбачена конструкцією і не пов'язана з розбиранням виробу:

- а) пульти дистанційного керування, акумуляторні батареї, елементи живлення (батарейки), зовнішні блоки живлення і зарядні пристрої;

- б) витратні матеріали й аксесуари (упаковка, чохли, ремені, сумки, сітки, ножі, колби, тарілки, підставки, решітки, рожни, шланги, трубки, щітки, насадки, пилозбирники, фільтри, поглиначі запаху);

- для приладів, що працюють від батарейок,

- робота з невідповідними або спрацьованими батарейками;
- для приладів, що працюють від акумуляторів, - будь-які пошкодження, викликані порушеннями правил зарядження і підзарядження акумуляторів.

5. Ця гарантія надається виробником на додаток до права вил споживача, установлених чинним законодавством, і жодною мірою не обмежує їх.

6. Виробник не несе відповідальності за можливу шкоду, прямо або побічно завдану продукцією ТМ CENTEK людям, домашнім тваринам, майну споживача та/або інших третіх осіб у разі, якщо це сталося в результаті недотримання правил умов експлуатації, встановлення виробу; навмисних і/або необережних дій (бездіяльності) споживача та/або інших третіх осіб, дії обставин нездоланої сили.

7. При зверненні в сервісний центр прийом виробу надається тільки в чистому вигляді (на приладі не повинно бути залишків продуктів харчування, пилу та інших забруднень).

Виробник залишає за собою право змінювати дизайн і характеристики приладу без попереднього повідомлення.

Термін служби для даного виробу становить 5 років із дати реалізації кінцевому споживачу за умови, що виріб використовується в суворій відповідності до даної інструкції з експлуатації та застосовними технічними стандартами. Після завершення терміну служби зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру для одержання рекомендацій із подальшої експлуатації виробу. Дата виробництва виробу вказана в серійному номері (2 і 3 знаки - рік, 4 і 5 знаки - місяць виробництва).

КЫРГЫЗЧА

Урматтуу көркөтөөчү!

ТМ CENTEK өнүндөрүн таңдағаныңыз үчүн рахмат. Биз анын иштешине, колдонуу зрежелерин туура аткарсаңыз, кепилдик беребиз.

Сураныч, шайманды колдонуудан мурун, аны туура жана коопсуз пайдалануу боюнча маанилүү маалыматтары жазылган берилген көрсөтмөнү жакшылап окуп чыгыңыз. Берилген колдонмуну сактаңыз. Өндүрүүчү жооптуу эмес, эгерде шайман максатына ылайык колдонубаса жана көрсөтүлгөн зрежелер менен шарттар сакталбаса, ошондой эле квалификациясыз ондоо аракеттер болсо. Эгерде Сиз шайманды башка адамга колдонууга берип жатсаңыз, анда аны берилген колдонуу менен кошо өткөрүп бериниз.

Жылытыкчы бул тиричилик шайманы жана өнер жай максаттар үчүн колдонулбайт.

1. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАР

- Сиз сатып алган шайман Россия Федерациясындагы электр шаймандарына тиешелүү коопсуздуктун бардык расмий стандарттарына жооп берет. Өмүргө жана ден-соолукка кооптуу кырдаалдарды болтурубоо учун, ошондой эле шайман иштен эрте чыгып калбашы үчүн төмөндө көлтирилген шарттар так сакталышы керек:
- Бул шайманды физикалык, сезимтал же акыл жөндөмдүүлүгү начар болгон адамдарга (балдарга), жашоо тажрыйбасы жана билими болбогондуктан колдонгонго болбой, эгер аларды шайманды колдонуунун зрежесин билген жана алардын коопсуздугу үчүн жооптуу адамдын көзөмөлүндө болбосо. Балдар шайман менен ойнобош үчүн аларды көзөмөлдөш керек.
- Шайман үйдүн гана ичинде иштөөгө арналган.
- Шаймандын үстүн жалпаңыз. Бул ысып кетишине себеп болушу мүмкүн.
- Шайман иштеп жаткан учурда, аны эч качан кароосуз калтырбаңыз. Эгер шайман колдонулбаса, анын өчүк болгонун (которуштургучу О абалында болуш керек) жана электр тармагынан ажырап турганын текшериңиз.
- Шайманды электр розеткасына жакын койбонуз.
- Электр зымын килемдин жана башка ошол сыйктуу паластардын астынаң өткөрбөңүз.
- Электр зымынадамдар басат турган жерде төшөбөңүз. Ага чалынып калышыңыз мүмкүн.
- Шайманда көрсөтүлгөн чыңалуу электр тармагынын чыңалуусуна дал келгенин жана шаймандын розеткасы электр тармактын розеткасына дал келгенин текшериңиз. Өйт чыгып кетпеш үчүн адаптерлерди колдонбонуз.
- Башка өндүрүүчүлөрдүн аксессуарларын жана запастык белүктөрүн колдонууга тыюу салынат. Эгер башка белүктөр колдонулса, өндүрүүчүнүн кепилдиги жокко чыгарылат.
- Электр зымы, сайгычы жана башка белүгү бузулган шайманды колдонууга тыюу салынат.
- Электр зымы бузулган болсо, кырык болбош үчүн, аны өндүрүүчү, йыгарым укуктуу төлөө борбору же ушул сыйктуу квалификациялуу кызметкер алмаштырыши керек.
- Шайманды электр тармагына туташтыруу учун узартуу кабелин колдонбонуз. Бул ыскы туташтууга жана шайман ысып кетишине алып келиши мүмкүн.
- Шайманды жакшы желдителген жерде колдонуунуз. Шаймандын ичине бетви нерселердин киришине жол бербенциз. Аба чыгаруучу жана аба соруучу тешиктерди жаппаңыз. Бул өйт чыгып кетишине себеп болушу мүмкүн.
- Шайманды тегиз, туруктуу жана кургак жерге орнотуш керек. Шаймандын жаңында, кеминде 1 метр, эч кандай буюм болбош керек.
- Шайманды тез күйүүчү буюмдардын (шайшеп, жууркан, парда ж.б.)

жана суюктуттардын жанында койбонуз.

- Шайманды тез күйүчү суюктуттар , боёктөр сакталган бөлмөлөрде, гараждарда колдонбонуз.
- Шайманды ваннанын, душтун, бассейндик жанында колдонбонуз. Шайманды сууга түшүп кетиши мүмкүн болгон жерге орнотпонуз. Шаймандын суу менен байланышына жол бербениз.
- Иштөө учурунда жылытыкты ысыйт. ысытуучу жерлерине тийбеңиз. Шаймандын корпусунда жайгашкан, атайын кармоогучтарынан кармаңыз.
- Шайманды колдонуп жатканда, эч кандай башка жылытуучу шаймандардын электр тармагына туташпагандыгын текшириңиз. Ал тармакка ашыкча жүк алып келиши мүмкүн.
- Шайманды аяны 5 м² дөн кем бөлмөдө колдонбонуз.
- Электр зымы жылытыктын ысытуучу элементтерине тийбеши керек.
- Ташуу (алпып етмөк), сатуу үчүн взгече шарттар: жок.
- Жылытыкты түз штепседлик розетканын алдында жайгаштырылбайт.

Эскертуу! Ысын калбаш үчүн жылытыкты жаап албайсың.

Эскертуу! Бул жылытык бөлмөсүнде температура башкаруу аппарат менен жабдылган эмес. Эгер аларга түрүктүү байкоо жургузулбесе, ўйлөнүүгө өз күчү менен чыгып кете албаган адамдар болгон чакан жайларда жылытыкчтарды колдонбоого.

- Жок, колдонууга прибор бөлмөдө менен аяны кеминде 5 м².

- Электр азыктануу боопору прибордун ысытуучу элементтери менен тийиш эмес.

2. ШАЙМАНДЫН СҮРӨТТӨЛҮШУ

Негизги взечөлүктөр:

- 3 иш режими
- 2 кубат режими
- Ысын коргоо милдети
- Жылытуу аяны 15 м²

1. Катмар

2. Режимдер которулуда
3. Коопсуздук сетка
4. Иштин индикатору

3. ТОЛУКТУК

1. Жылуулук вентилятор - 1 даана
2. Эксплуатациялоо боюнча колдонмо - 1 даана

4. ИШТӨӨ ТАРТИБИ

Колдонуу алдында ийне-мандренанын венага прибор белгиленген карата ровнан бети. Ийне-мандренанын венага бардык котортгуттар турат Жободо. Электр беруулердүн жип коюу чоожайын көрүү

Иштөө режими:

- - ВЫКЛ
- ◐ - Жеделтүү
- - Жылытуу (750 Вт)
- - Жылытыкты (1500 Вт)

1. Сиздин розеткага аппаратты туташшуу.

2. Абалына менен калем өчүрүп күйгүзүү ◐, түзмөк жеделтүү үчүн иштейт
3. Абалда калем өчүрүп ●, аппарат төмөн температура боюнча иш алып барат (750 Вт).

4. Кызыматына туткасын буруп ●, аппарат жогорку температурада иштейт (1500 Вт).

5. Ишти аяктагандан кийин ○, абалга которууну буруп, электр энергияя тармагынан бөлүнүп.

5. ШАЙМАНГА КАМ КӨРҮҮ

Орнотулган нымдагычтын жардамы менен бөлмөдөгү аба кургабайт. Нымдагычты колдонуу үчүн, шаймандын жогору жагындағы толтурууучу

мюн аркылуу суу сактагычка суу куюнуз. Суу сактагыч идиште суу же-тиштүү болбосо, шайманды күйгүзбөвөгө аракет кылыңыз. Жылытыкты иштектенде нымдагыч автоматтык түрдө күйөт.

Электр жылытыктын бетине чаң толтолуп кетпеши үчүн, аны дайыма сүртүп түруш керек.

- Жылытыктын өчүрүп, электр тармагынан ажыратыңыз, муздатып, ным чүпүрөк менен аарчып салыңыз.
- Жуууч жана абразивдүү каражаттарды колдонбонуз.

6. ТЕХНИКАЛЫК МУНӘЗДӘМӘЛӨР

Параметрлөр:

- 1-режим: 750 Вт
 - 2-режим: 1500 Вт
- Чыңалуу: 220-240 Вт -50/60 Гц



Көнүл буруунуз! Аппарат учурунда жана жумуштан кийин дароо жаап мүмкүн эмес.

7. ШАЙМАНДЫ УТИЛЬДЕШТИРӨВ

Кутусу жана шайман вээ кайра иштетилүүчү материалдардан жасалган. Мүмкүн болушунча аларды кайра иштетилүүчү материалдар үчүн жасалган идишке таштаңыз.

8. КҮБӨЛҮК ЖӨНҮНДО МААЛЫМАТ, КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕНМЕСИ

Бул өнүмдүн иштөө мөөнөтүү ақырынды колдонуучуга сатылган күндөн баштап 5 жыл түзөт, шайман ушул эксплуатациялык көрсөтмөлөргө жана колдонулуп жаткан техникалык стандарттарга ылайык так колдонулса. Шаймандын чыгарылган күнү катардагы номерде көрсөтүлөт (2 жана 3 белгиси – жылы, 4 жана 5 белгиси – өндүрүш айы). Иштөө мөөнөтүү аяктаганда, жакынкы ыйгарым үкүкүү тейлөө борборуна кайрылып, шайманды андан ары пайдалануу боюнча сунуштарды алыңыз. Кепилдик жана кепилдиктен кийинки тейлөө «Лари-на-Сервис» жалпы тейлөө борбору тарабынан жүргүзүлөт. Краснодар шаары,

- Վաղաժամ փշացումը կանխելու համար անհրաժեշտ է խստորեն պահպանել ստորև նշված պայմանները՝
- Սարքը օգտագործելուց առաջ ուշադիր կարդացեք այս ծեռնարկը: Պահեք սույն ծեռնարկը, դրամակիային կտրոնը և սարքի փաթեթը:
 - Մրճեփ սարքի ոչ ճիշտ օգտագործումը կարող է փշացնել այս, և լուրական վասա պատճառել և վսանել օգտագործողի առողջությունը:
 - Էլեկտրական ցցումներից և սարքը փշացնելուց հուսափելու համար օգտագործեք միայն արտադրողի փաթեթում ներառված պարագաները:
 - Մրճեփ սարքը միացնելուց առաջ համոզվեք, որ Էլեկտրական ցանցի լարումը համապատասխանում է սարքի աշխատանքային լարմանը:
 - Տեղադրեք սրճեփը չոր, հարթ մակերեսի վրա: Մի դրեք այն տաք մակերեսների վրա կամ ջրմության աղբյուրների մոտ (Էլեկտրական վառարան Օ և այլն), ինչպես նաև վարագույների մոտ կամ կախովի դարակների տակ:
 - Այրվածքներից խուսափելու համար մի դիաչեք սրճեփի տաք մակերեսներին:
 - Մի թույլատրեք երեխաներին օգտագործել սարքը առաջ մեծահասկելի վերակողության:
 - Մի միացնեք սրճեփը առանց շրի:
 - Սուրճ ենելու համար օգտագործեք միայն սարք ջուր:
 - Միացրեք սրճեփը, միայն եթե սուրճի բաժակը տեղադրված է:
 - Եթեք մի թույլ միացրած սարքը առանց վերակողության:
 - Եթե սարքը չի օգտագործվում, միշտ անշատեք այն Էլեկտրական ցանցից:
 - Մի ընկրմեք սարքը և Էլեկտրական լարը շրի կամ այլ նրանց նկատմամբ:

հեղուկների մեջ:

- Հեռևեք, որպեսզի Էլեկտրական լարը չդիաչի սուրճերի և տաք մակերեսների:
- Սարքը Էլեկտրական ցանցից անշատելիս քաշեք իրոց, այլ ոչ թե Էլեկտրական լարը:
- Սուրճի յուրաքանչյուր նոր բաժին պատրաստելուց առաջ առնվազն 5 րոպե անշատեք սրճեփը, որպեսզի այն սառչի:
- Օգտագործեք բաժակը միայն նախատեսված նախատակով, մի դրեք այն գագօջախների, Էլեկտրական սարքահանդի վրա և միկրոալիքային վառարանների մեջ:
- Մի օգտագործեք սարքը, եթե Էլեկտրական լարն ու իրոց վնասված են, այն ընկել է կամ այլ անսարքություններ ունի: Սարքը վերանորոգելու համար դիմեք մոտակա լիազորված սպասարկման կենտրոն:
- Օգտագործեք սարքը միայն համապատասխան միակցիչի հետ:
- Բեռնափոխադրման, իրացման հատուկ պայմաններ չկան:
- Վառարան չի կարող տեղադրվել ուղղակիորեն տակ վարդակից:

Զգուշացում! Խուսափելու համար գերտաքացումից չի ծածկել վառարան.

Զգուշացում! Այս վառարան հագեցած չէ սարքի ջերմաստիճանի կառավարման սելյակում. Զգտագործել տարացուցիչ փոքր սելյակներում, եթե գոլսկում են այն անձինք, ովքեր ի վիճակի չեն լրել տարածքը սելյակն ուժերով, եթե ապահովված չեն մշտական հսկողություն նրանց նկատմամբ:

- Զգուշացեք. օգտագործման ընթացքում հասանելի մակերեսների շերմաստիճանը կարող է բարձր լինել:
- Մի դիաչեք տաք մակերեսներին:

2. ՍԱՐՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հիմնական նկարագրություն:

- 3 աշխատանքային ռեժիմ
- 2 հղորության ռեժիմ
- Գերտաքացումից ապահովանություն գործառույթը
- Զեռուցման տարածք 15 մ²

1. Բնակարանային

2. Ռեժիմ switch

3. Պաշտպանիչ ցանց

4. Աշխատանքային ցուցանիշ

3. ՓԱԹԵԹԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

- 1. Զերմակնիչ - 1 հատ
- 2. Շահագործման ծեռնարկ - 1 հատ

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՐԳԸ

Օգտագործելուց առաջ համոզվեք, որ սարքը տեղադրվում է հարթ մակերեսույթի վրա: Համոզվեք, որ բոլոր անշատելիքը գտնվում են օդիրում: Տեղադրեք հոսանքի լարը ի վարդակից. Աշխատանքային ռեժիմներ:

Օ - OFF

❖ - Օդափոխություն

❖ - Զեռուցման համակարգ (750 Վտ)

❖ - Զեռուցման համակարգ (1500 Վտ)

1. Միացրեք Ձեր սարքը վարդակից.
2. Անշատեն բռնակի մեջ պաշտոնում ✪, Սարքը կաշխատի ողափոխության
3. Անշատեն բռնակի մեջ պաշտոնում ✩, Սարքը կաշխատի ցածր շերմաստիճանի (750 W):
4. Անշատեն բռնակի մեջ պաշտոնում ✩, Սարքը կաշխատի բարձր շերմաստիճանի (1500 Watts).
5. Աշխատանքը ավարտելուց հետո անշատեք անշատիչը ○ ի դիրքում, անշատեք էլեկտրասնուցումը ցանցից:

5. ՍԱՐՔԻ ԽՆԱՄՔԸ

Անհրաժեշտ է պարբերաբար սրբել էլեկտրական շեռուցիչը, դրանքի մակերեսի վրա փորձի հնակարգի:
 - Անշատեք սարքը կարգավորիչով և անշատեք այն էլեկտրական ցանցից, բռնեք, որ սառչի, և սրբեք այն խոնավ կտրորով:
 - Մի օգտագործեք կոշտ քայլայիշ լվացող վիզոցներ:

6. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹՅԱԳԻՐԸ

Հղորությունը:

- 1-ին ռեժիմ՝ 750 Վտ
- 2-րդ ռեժիմ՝ 1500 Վտ

Լարման: 220-240W ~50/60 Hz



ՈՒՉԱՀՐՈՒԹՅՈՒՆ! Սարքը չի կարող ծածկել շահագործման ընթացքում եւ անվիշտաբեն հետո:

7. ՍԱՐՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒԾ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ

Սարքի ծառայության ժամկետը լրանալուց հետո այն կարենի Ե առանձնացնել սովորական կենցաղային թափոններից և հանձնել էլեկտրական սարքերի ընդունման հատուկ կետ վերամշակելու համար:

8. ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԱԾՆԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Այս այրանքի ծառայության ժամկետը 5 տարի Է սկսած այս վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից, եթե արդանքը օգտագործվում Է սույն ծեռնարկում նշված ցուցումներին և գրո՞ղ տեխնիկական չափակիշներին խիստ համապա-տասխան: Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո դիմեք ձեր մոտակա սպասարկման կենտրոն՝ սարքի հետագա շահագործման վերաբերյալ առաջարկու-թյուններ ստանալու համար: Այրանքի առտադրության ամսաթվից սշվում է ստրայխի համարում (2 և 3 նիշերու տարի, 4 և 5 նիշերու՝ արտադրության ամին): Երաշխիքային և հետ-երաշխիքային սպասարկումն իրականացնեմ Է կրամնորարի «Հարիսա-Սերվիս» ՄՊԸ ընդհանուր սպասարկման կենտրոնը: Հեռախոս՝ 8 (861) 991-05-42: Հայաստանի Հանրապետությունում գնողությունից հայցադիմումներ ընդունելու իրավասություն ունեցող և ապրանքների վերանորոգումն ու սպասարկումը կատարող կազմակերպության հասցեն և այլ տվյալները նշված են <https://centek.ru/servis> կայքում:

Ապրանքը ունի համապատասխանության սերտիֆիկատ՝



9. ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ընկերություն՝ ԻՊ Ասրումյան Կ.Ը.

Հասցե՝ Ռուսաստան, 350912, գ. Կրասնոդար, պգտ. Պաշկովսկի, ուլ. Աստամանա Լիսենկոյի, 23: Հեռ. +7 (861) 2-600-900

ՀԱՐԳԵԼԻ ՍՊԱՌՈՂ

Է սկսած վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից: Տվյալ երաշխիքային կտրոնով արտադրողը հաստատում է այս սարքի սպասունակությունը և պարտավորվում է անվճար հիմնությով վերացնել արտադրողի մեղքով առաջարկության ընթացքում:

ԵՐԱԾՆԻՔԱՅԻՆ ՍՊԱՄԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

1. Երաշխիքը գործում է գրանցման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում

- հարկավոր Է ճիշտ և պարզ կերպով լրացնել արտադրողի բնօրինակ երաշխիքային կտրոնը՝ նշելով մոդելի անվանումը, սերիայի համարը, վաճառքի ամսաթվը, ավելացնելով վաճառող ընկերության կնիքը և վաճառող ընկերության ներկայացուցչի ստորագրությունը երաշխիքային կտրոնի վրա, կիրանել յուրաքանչյուր կտրվող կտրոնի վրա, գնորդի ստորագրությունը:

Արտադրողը հրավասու Է մերժել երաշխիքային սպասարկումը վերը նշված փաստաթղթերը ըներկայացնելու դեպքում, կամ եթե դրանցում նշված տեղեկությունը թերի, անհականալի կամ հակասական է:

2. Երաշխիքը գործում է օգտագործման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում

- պետք Է սարքը օգտագործել ծեռնարկում նշված ցուցումներին խիստ համապատասխան,
- հարկավոր Է հետևել անվանագության կանոններին ու պահանջներին:

3. Երաշխիքը չի ներառում սարքի պարբերական

սպասարկում, մաքրում, տեղադրում, կարգաբերում սեփականատիրոջ տակ:

4. Երաշխիքը չի տարածվում հետևյալ դեպքերի վրա՝
 - մեխանիկական վնասվածքներ,
 - սարքի ընականոն մաշում ժամանակի ընթացքում,
 - օգտագործման պայմանների չպահպանում կամ սխալ գործողություններ սեփականատիրոջ կողմից,
 - սխալ տեղադրում, բեռնափոխադրում,
 - ընական աղետներ (կյածակ, հրուե, ջրհեղեղ և այլն), ինչպես և նաև վաճառողից և արտադրողից չկախված այլ պատճառներ,
 - կողմանակի առարկաների, հեղուկների, միջատների ընկնելը սարքի մեջ,
 - վերանորոգում կամ կառուցվածքային փոփոխություններ չի հազարված անձանց կողմից,
 - սարքի օգտագործումը պրոֆեսիոնալ նպատակներով (ծանրաբենվածությունը գերազանցում է կենցաղային օգտագործման մակարդակը), սարքի միացումը Էլեկտրամատակարարման հեռահաղործակցական և կարելային ցանցերին, որոնք չեն համապատասխանում պետական տեխնիկական չափանիշներին,
 - ապրանքի հետևյալ պարագաների փացում, եթե դրանց փոփոխությունը նախատեսված է կառուցվածքով և կապված չէ ապրանքի ապամոնտաժման հետ՝
 - a) հեռակառավարման վահանակներ, կուտակիչ մարտկոցներ, Էլեկտրանուուցման տարրեր (մարտկոցներ), Էլեկտրանուուցման արտաքին բլոկներ և լիցքավորիչներ,
 - b) սպառվող նյութեր և պարագաներ (փաթթ, պատրաստեր, գոտիներ, պայուսակներ, ցանցեր, դանակներ, շտեր, ափսեներ, տակուիլներ, վաղավակներ, շամփուրներ, փողովակներ, խողովակներ, խզանակներ, կղորդներ, փոշեհավաք պարկեր, ֆիլտրեր, հոտի կլանիչներ),

- մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում աշխատանք ոչ համապատասխան կամ սպառված մարտկոցների հետ,
- կուտակիչ մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում կուտակիչ մարտկոցներ լիցքավորելու կանոնների խախտումների պատճառով առաջացած վնասներ:

5. Այս երաշխիքը տրվում է արտադրողի կողմից ի հավելումն սպառողի՝ գործող օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքների և որևէ կերպ չի սահմանափակում դրան:

6. Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում մարդկանց, ընտանի կենդանիներին, սպառողի կամ երրորդ անձանց գույքին TM «Centek»-ի ապրանքի կողմից ուղղակիորեն կամ անսուրդակիորեն հասցյած որևէ վասի համար, եթե դա տեղի է ունեցել ապրանքի օգտագործման և տեղադրման կանոններու ու պայմանները չպահպանելու, սպառողի կամ երրորդ անձանց դիտակորյալ կամ անզգույշ գործողությունների (անգործության), ֆորսմաժորային հանգամանքների արդյունքում:

7. Սպասարկման կենտրոնն ապրանքը ընդունում է միայն մաքուր վիճակում (սարքի վրա չպետք է լինեն սևնդի մասցորդներ, փոշի և այլ կեղտեր):

Արտադրողը իրավասու է փոխել սարքի դիզայնը և բնութագիրը առանց նախնական ծանուցման:

Այս ապրանքի ծառայության ժամկետը 5 տարի է՝ սկսած այն վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից, եթե ապրանքը օգտագործվում է սույն ձեռնարկումնշված ցուցումներին և գործող տեխնիկական չափանիշներին խիստ համապատասխան: Ծառայության ժամկետի

ավարտից հետո դիմեք ձեր մոտակա սպասարկման կենտրոն՝ սարքի հետագա շահագործման վերաբերյալ առաջարկություններ ստանալու համար: Ապրանքի արտադրության ամսաթվը նշվում է սերիայի համարում (2 և 3 նիշերը՝ տարի, 4 և 5 նիշերը՝ արտադրության ամիս):

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гаранттійный талон и отрывные талоны. Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.

Назар аударыңыз! Сатушыдан кепілдік талоны мен үзбелі талондарды толық толтыруды талап етіңз.

Увага! Бұдь ласка, вимагайте від продавца повністю заповнити гаранттійний талон і відривні талоны.

Көнүл бурунуз! Сатушудан кепілдік талону жана жулуңуп кеткен талондорду толуғу мен толтуруп беруусун сурнасыз. Эгер бардық штамптар жана белгилер бар болсо, купон жарактуу.

Пісашаптапчылы: Җибаптаптап үшіншілік беру үшін орталық мінистрлік органдардың талондарынан.

Изделие / Бұйым / Виріб /
Продукт / Үшіншілік

Модель / Моделі / Модель /
Улгы / Үтпүріл

Серийный номер / Сериялық нөмірі /
Серийний номер / Сериялық саны /
Шартлашыл жиһиз

Дата продажи / Сату күні / Дата продажу /
Сатылған күнү / Җибаптаптап үшіншілік

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца/
Сатушы-фирма толтырады / Заполнюется фирмой-продавцем / Бул талондор сатуучун өкүлү тарабынан толтурулат / Қышылдылт үшіншіліктердің



ИЗДЕЛИЕ / БҰЙЫМ / ВИРІБ /
ПРОДУКТ / ҮШІНШІЛІК

МОДЕЛЬ / МОДЕЛІ / МОДЕЛЬ /
УЛГЫ / ҮТПҮРІЛ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ / СЕРИЙНИЙ НОМЕР /
СЕРИЯЛЫҚ САНЫ / ҮӘГҮРҮ

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ / ДАТА ПРОДАЖУ / САТЫЛГАН КҮНҮ /
ЧИТАУЛДЫЛТ ҮШІНШІЛІК

ПРОДАВЕЦ / ФИРМА-САТУШЫ / ФИРМА-ПРОДАВЕЦ / САТУУЧУ /
ЧИТАУЛДЫЛТ ҮШІНШІЛІК

M. П.

Продавец / Фирма-сатушы / Фірма-продажець /
Сатуучу / Ҙибашары Ընկերությолы

Адрес продавца / Сатушы фирмалық мекенжайы / Юридична адреса
фірми-продажца / Сатуучунун дареги / Ҙибашары Ընկերությолы
іришвиришләүләнештән һуңда

ФИО и телефон покупателя / Сатып алушының Т. А. Э. және телефоны /
ПІБ і телефон покупця / Сатып алуучунун аты-жөнү жана телефону/
Գնորդի անուն-ազգանուն-հայրանուն և հեռախոսահամար

Данные отрывные купоны заполняются представителем
сервисного центра / Осы жыртылмалы купондарды бүйімға
жөндеу жүргізетін сервис орталығының өкілі толтырады /

Дані відправні купони заповнюються представником сервісного центру,
що проводить ремонт виробу / Бул жыртылған талондорду өкүл толтурат
тейлөө борбору / Зерткешіл қарточка берілгенде ғана өткізу
үшін купонның үшінші жағынан қарточкаға салынады:



ВИД РЕМОНТА / ЖӨНДЕУ ТҮРІ / ВИД РЕМОНТУ / РЕМОНТТЫҢ ТҮРҮ/
ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՏԵՍԱԿ

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ / ЖӨНДЕҮГЕ ТУСКЕН КҮНІ / ДАТА НАДХОДЖЕНИЯ
В РЕМОНТ / АЛУУ КҮНҮ / ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՌԱՋԻՆ

ДАТА ВЫДАЧИ / БЕРИЛГЕН КҮНІ / ДАТА ВИДАЧІ / БЕРИЛГЕН КҮНҮ /
ՀԱՆՁԱՄԱՆ ԱՌԱՋԻՆ

М. П.